

Wymiana szyby w urządzeniu Linea

1. Operacja wymiany szyby musi odbywać przy drzwiach otwartych serwisowo w pozycji uniesionej.



Taka pozycja zabezpiecza nas przed stłuczeniem szyby w wyniku niekontrolowanego podniesienia ramy drzwi po wyjęciu szyby.

2. Odkręcamy śruby mocujące górny kątownik szyby (przy użyciu klucza ampulowego „3”). Podczas odkręcania kątownika należy trzymać górną krawędź szyby aby zabezpieczyć ją przed wypadnięciem.



3. Po odkręceniu górnego kątownika szyby wysuwamy szybę z dolnych uchwytów - do góry



4. Nową szybę z uszczelkami wklejonymi w miejsce dolnych uchwytów wsuwamy na miejsce i mocujemy.