

## Instrukcja demontażu drzwi i wymiany szyby w iLUX90+

W celu wymiany drzwi w urządzeniu iLUX90+ standard należy postępować z poniższymi krokami:

1. Jeśli wkład został już zabudowany i nie ma dostępu do sworzni drzwi, to odkręcić ramkę ozdobną przy użyciu klucza ampulowego o rozmiarze 2,5 (po 2 śruby na górze i dole ramki).



Następnie ramkę należy zdemontować.



2. Następnym krokiem jest demontaż drzwi. W tym celu należy poluzować wkręty zabezpieczające na zawiasach (górnym i dolnym) przy użyciu klucza ampulowego o rozmiarze 2.



Kolejno wyciągamy sworznie mocujące drzwi a następnie należy zdjąć drzwi



3. Do demontażu szyby drzwiczki umieszczamy na płasko (uszczelką do dołu). Odkręcamy kątowniki szyby przy użyciu klucza ampułowego o rozmiarze 2,5 (po 4 śruby na górze i dole)



Następnie szybę przekładamy na nową ramę drzwi (umieszczoną na płask) i montujemy ją przy użyciu wymontowanych wcześniej kątowników. Przy dokręcaniu śrub dociskamy kątowniki do szyby aby uzyskać szczelność.

4. Nowo przygotowane drzwiczki montujemy do kominka przy użyciu wymontowanych sworzni



5. Sworznie zabezpieczamy dokręcając wkręty zabezpieczające.



6. Montujemy ramkę na miejscu i przykręcamy

