

Instrukcja doszczelnienia szyb we wkładach ECO iLine L/R

1. Odkręć klamkę drzwi.



2. Odkręć listwę boczną zewnętrzną .



3. Wyreguluj położenie szyb – dopchnij szybę boczną do frontowej

4. Przyklej kompensatory na krawędź szyby bocznej. Zazwyczaj są to 3 szt. kompensatorów przyklej nowych jeden na drugi. Kompensatory mają minimalnie wystawać z ramą drzwi.



5. Kompensatory przyklejamy w dwóch miejscach. 8 – 10 cm od górnej i dolnej krawędzi szyby. Kompensatory muszą się znaleźć pod językiem listwy ozdobnej bocznej.



Pojedynczy kompensator

6. Załóż i przykręć listwę boczną.



7. Przykręć klamkę drzwi.

