

**MONTAŻ RURY DYMOWEJ  $\Phi$ 150 mm**  
**do urządzeń DORAKO EWA, DORAKO KASIA, DORAKO LIDIA, DORAKO**  
**LIZA, DORAKO DELTA fire**

1. Do montażu używamy atestowaną rurę dymową o nominale 150mm. Na króćca na urządzeniu nakładamy nieprzewieszoną część rury.



2. Na zewnętrzną część króćca na urządzeniu wklejamy uszczelkę płaską 20x3 (tuż przy górnej krawędzi króćca).



3. Rurę nakładamy na króciec spalin na urządzeniu i lekko dopychamy tak, aby rura pewnie osiadła.



4. Kolejne elementy podłączenia systemu rur podłączamy zgodnie z prawidłami sztuki kominarskiej i wytycznymi producenta rur.